

A réception des plants, mettez les biosedums à l'extérieur et en pleine lumière en attendant de les planter, arrosez si besoin.

Pour le démoulage des biosedums retournez la plaque de biosedums et brossez légèrement avec une brosse à chiendent le dos de la plaque pour user le petit système racinaire puis tapotez avec un objet plat ou votre main pour sortir les biosedums (un cageot et une feuille de journal dans le fond sont idéals pour recevoir les biosedums démoulés).

Pour le démoulage les biosedums doivent être moyennement humides (trop sec ou trop humide = difficulté pour l'extraction). Plantez le biosedum tel quel jusqu'au niveau du collet de la plante et tassez légèrement.

A la fin de la plantation il est impératif de pratiquer un arrosage.

Pour vous aider à la plantation vous pouvez fabriquer un gabarit de plantation avec une plaque de 1M x 1M en contreplaqué ou



en carton épais. (voir photo)

Découpez à l'aide d'une scie cloche (diamètre 6 cm ou plus) 15,20,25 ou 30 trous répartis en quinconces sur votre gabarit.

Vous disposez votre gabarit sur un coin de votre chantier puis plantez les biosedums dans les trous ensuite basculez votre gabarit à droite ou à gauche en réitérant l'opération. Vous obtiendrez ainsi une plantation homogène.

Pensez à épandre un engrais spécial toiture végétale longue durée à raison de 100 Gr par M2

Pour l'engrais vente en ligne ici : <https://boutique.tougreen.com/22-engrais>